



NOTICE D'UTILISATION

du compteur électrique
numérique



➔ Compteur monophasé

LE COMPTEUR ÉLECTRIQUE NUMÉRIQUE EN DÉTAIL



1. Indicateur lumineux de consommation

Il clignote en fonction de la quantité d'électricité consommée (plus celle-ci augmente, plus le voyant clignote rapidement).

2. Afficheur

Il permet de visualiser, à la demande, la plupart des paramètres du compteur.

3. Touches de défilement des données

En appuyant sur les touches + et -, les informations défilent sur l'afficheur.

4. Numéro de votre compteur

Vous pourrez vérifier que le numéro de compteur correspond à celui de votre facture.

5. Vis ou clip d'ouverture du capot non scellé

L'ouverture du capot vous permet d'accéder au démarrage/arrêt pour d'éventuels usages associés aux heures creuses.

6. Voyant lumineux

Ce voyant s'allume quand le compteur est coupé et que vous pouvez remettre en service. Pour cela, appuyez plus de 2 secondes sur la touche +.

7. Contact sec

Le compteur peut, via le contact sec, mettre en marche et arrêter automatiquement certains appareils électriques (ballon d'eau chaude par exemple). Pour ce faire, consultez votre installateur.

8. Télé-Information Client

Différentes informations du compteur (consommation, puissance apparente et période tarifaire en cours) sont émises sur cette liaison de télé-information et peuvent être utiles pour des appareils de type gestionnaire d'énergie.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Le compteur est sous tension, il est scellé y compris lorsque vous coupez le courant au disjoncteur, **ne cherchez pas à le démonter ou le déplacer.**

- Le compteur est raccordé à des câbles, apparents ou encastrés, **ne percez jamais à proximité sans être certain de pouvoir le faire sans les endommager (risque grave d'électrocution ou d'incendie).**

- Lorsque vous réalisez des travaux électriques, **coupez toujours l'électricité au disjoncteur, même si le compteur numérique est hors tension.**

- Lorsque vous demandez une augmentation de puissance contractuelle, **il demeure de votre responsabilité de vous assurer de la capacité admissible par votre installation en aval du disjoncteur.**

LES INFORMATIONS QUE VOUS POUVEZ CONSULTER DIRECTEMENT SUR LE COMPTEUR



Index de consommation en kWh
Option tarifaire

Pour faire défiler les informations
appuyez sur  ou 

Ci-dessous quelques exemples d'affichages sur le compteur :

**BASE
NOM DU CONTRAT**

Nom de votre contrat :
indique l'option tarifaire choisie
dans votre contrat de fourniture
d'électricité.

**9 kVA
PUISSANCE
SOUSCRITE**

Puissance Souscrite :
puissance souscrite dans votre
contrat exprimée en kilo
Volt Ampère.

**3252 VA
PUISSANCE APP**

Puissance apparente :
puissance utilisée au moment
de la consultation exprimée
en Volt Ampère.

**8647 VA
PUISSANCE MAX**

**Puissance maximale atteinte dans la journée,
au moment de la lecture** (réinitialisation à
minuit chaque jour). Elle est exprimée
en Volt Ampère.

VOUS N'AVEZ PLUS D'ÉLECTRICITÉ ? CE DOCUMENT EST LÀ POUR VOUS AIDER !


1. Vérifiez votre tableau électrique

Assurez-vous que le disjoncteur 30 mA situé au niveau de votre tableau électrique est en position haute. S'il est en position basse, votre compteur électrique n'est pas en cause. Veuillez alors vérifier votre installation électrique intérieure.

2. Vérifiez le disjoncteur « général » ou EDF



Si le disjoncteur est en position **O**
débranchez ou arrêtez vos appareils
électriques en fonctionnement, puis
remettez le disjoncteur en position **I**



Si le disjoncteur est en position **I**
deux cas sont possibles :

*Vous avez un accès facile
au compteur électrique*

*Le compteur
électrique n'est
pas accessible
facilement*

3. Vérifiez l'alimentation du compteur Pour cela consultez l'afficheur du compteur électrique.

- ➔ **A.** Si le message **PUISS DÉPASSÉE** apparaît :
- débranchez ou arrêtez des appareils électriques, de manière à réduire votre besoin de puissance,
 - appuyez plus de 2 secondes sur le bouton

Cela aura pour effet de faire revenir le courant.

Si l'électricité ne revient pas ou recoupe, débranchez davantage d'appareils et renouvelez l'opération.

Si le message s'affiche de nouveau, veuillez contacter votre agence clientèle.*

- ➔ **B.** Si le message **SURTENSION** apparaît, aucune action n'est requise. Le courant se rétablira automatiquement en quelques minutes. Si ce n'est pas le cas, appelez le centre de dépannage.*

- ➔ **C.** Si le message **CONTACTEZ EDF** apparaît, veuillez contacter votre agence habituelle.*

- ➔ **D.** Si rien ne s'affiche sur l'écran du compteur, appelez le centre de dépannage.*



A. PUISSANCE DÉPASSÉE

Débranchez des appareils puis appuyez au moins 2 secondes sur



B. SURTENSION


Aucune action requise



C. CONTACTEZ EDF

3. Débranchez ou arrêtez des appareils électriques en gardant au moins un appareil en marche (une lampe par exemple).

Positionnez le disjoncteur en position **O**, attendez 3 secondes et remettez le disjoncteur en position **I**
Si l'électricité ne revient pas, contactez EDF



* Retrouvez l'ensemble des coordonnées utiles au dos de cette plaquette

UN COMPTEUR ÉLECTRIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION VIENT D'ÊTRE INSTALLÉ CHEZ VOUS

Comme son prédécesseur, il permet de mesurer votre consommation d'électricité. Il comporte cependant de nouvelles fonctionnalités qui contribuent à améliorer votre confort.

Que vous apporte-t-il de plus ?

Une **protection de votre installation électrique** contre les surtensions majeures sur le réseau.
Un **passage en heures creuses/heures pleines** plus fiable si vous bénéficiez du double tarif.

Et demain ?

Une fois le réseau de votre quartier adapté pour devenir compatible avec ce compteur électrique numérique, celui-ci vous apportera davantage de services :

- une **facturation basée sur votre consommation électrique réelle** ;
- un **accès à un site internet sécurisé « e.quilibre » permettant de suivre votre consommation au jour le jour** ;
- un **diagnostic plus rapide** pour nos équipes de dépannage en cas d'incidents ;
- **des ajustements contractuels** (modification de puissance souscrite, passage au double tarif,...) réalisables à distance sans que votre présence ne soit nécessaire.

→ Où est situé le compteur électrique de votre logement ?

Dans une maison ou un local individuel, le compteur d'électricité se trouve généralement dans un coffret situé à l'extérieur du logement, dans l'entrée, dans la cave ou dans le garage. Dans un immeuble collectif, si le compteur ne se trouve pas à l'intérieur du logement, repérez la gaine technique ou le local professionnel généralement situé sur le palier ou en bas de l'immeuble.

→ Comment identifier le compteur ?

Pour l'identifier munissez-vous du numéro de Compteur figurant au dos de votre facture. Vous retrouverez ce numéro sur le compteur lui-même : il correspond aux chiffres avant la « clé » finale. Dans l'exemple ci-contre, la « clé » finale est 27.



SERVICE CLIENTÈLE**edf-corse-clientele@edf.fr****SERVICE DÉPANNAGE****0972 675 020**

APPEL GRATUIT

Mention légale : conformément aux dispositions du code de l'énergie, le compteur numérique permet de collecter plusieurs types de données qui font l'objet d'un traitement informatique afin de permettre à EDF d'assurer ses missions de service public, notamment en matière de comptage et de qualité de la fourniture électrique. Le compteur numérique enregistre au pas horaire la puissance électrique moyenne. Ces données ne sont collectées qu'avec votre consentement exprès sauf lorsqu'une telle collecte est nécessaire à l'accomplissement des missions de service public confiées à EDF. Dans ce dernier cas, les données ainsi recueillies ne sont conservées que le temps nécessaire à l'accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies.

Vous disposez d'un droit d'accès, de portabilité, de rectification et d'opposition aux données à caractère personnel vous concernant ; vous pouvez l'exercer auprès de : EDF territoire Corse – EDF en Corse - 2 Avenue Impératrice Eugénie - BP 406 - 20174 Ajaccio Cedex - corse.edf.fr



EDF en Corse
2 avenue Impératrice Eugénie
BP 406
20174 Ajaccio Cedex

corse.edf.fr

